取扱説明書

Victor

ダブルカセットデッキ

型TD-W603мкз

もくじ

お使いになる前に 安全上のご注意 接続......*7* 各部の名前 8~9 リモコンの使いかた......10

コンピュリンク機能について11

使いかた

テープを聞く(再生)	12~14
・コンテニュアスプレイ(連続再生)	
・ミュージックスキャン(自動選曲)	14
録音する	15~18
・コンピュキャリブレーション機能の使いか	
・曲間に あき (ブランク)を作る	18
· DDRP録音	18
ダビングをする	19
マイクミキシングをする	20~21
・ライン入力の音とミキシング録音	20
・テープ再生の音とミキシング録音	21
留守録音・目覚まし再生	22
リモート端子について	23

―お買い上げありがとうございます―

0 // 0

⚠ ご使用の前に

0 // 0

0 0 1 1 1

この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に $2\sim5$ ページの「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき安全に お使いください。

そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

知っておいてほしいこと

お手入れのしかた	24
著作権について	24
故障かな?と思う前に	25
保証とアフターサービス	26
ビクターサービス窓口案内	27
主な仕様裏表	紙

絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための 表示です。絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

• この表示の注意文を無視して、誤った取扱い をすると、「死亡または重傷を負う可能性が想 定される「内容を示しています。

• この表示の注意文を無視して、誤った取扱い をすると、「傷害を負ったり物的損害が想定さ れる」内容を示しています。

●絵表示の説明

注意をうながす記号





行為を禁止する記号





行為を指示する記号





一般的指示

電源プラグを抜く

爪警告

万一、次のような異常が発生したとき はすぐ使用をやめる。

• 煙が出ている、へんなにおい がするとき



雷源プラグを抜く



- 内部に水や異物が入ってし まったとき
- 落としたり、破損したとき
- ・電源コードが傷んだとき(芯 線の露出や断線など)



電源プラグを抜く




すぐに電源を「切」にし、必ず電源プラグをコンセント から抜く。このような異常が発生したまま使用してい ると、火災や感電の原因となります。煙が出なくなる のを確認してから販売店に修理を依頼してください。 お客様による修理は危険ですから絶対におやめくださ い。

分解や改造をしない。 カバーを外さない。

火災や感電の原因となります。 内部の点検や修理は、お買い上 げの販売店にご依頼ください。





風呂場やシャワー室では 使用しない。

本機の中に水が入ると、火災や 感電の原因となります。



水場での使用禁止



⚠警告

本機の中に物を入れない。

通風孔やカセットテープ挿入口 などから、金属物や燃えやすい ものが入ると、火災や感電の原 因となります。特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。





本機の上に水の入った容器を置かない。

花びん、化粧品、薬品など水の入った容器を置かないでください。こぼれたり、中に水が入った場合は、火災や感電の原因となります。



水ぬれ禁止



電源コードを傷つけない。

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。特に、次のことに注意してください。

- 電源コードを加工しない
- 電源コードを無理に曲げない
- 電源コードをねじらない
- 電源コードを引っ張らない
- 電源コードを熱器具に近づけ ない
- 電源コードの上に家具などの 重い物をのせない



雷が鳴り出したら、アンテナ線や電源 プラグに触れない。

感電の原因となります。



接触禁止



電源プラグは根元まで確実に差し込む。

差し込みが不完全ですと、発熱したりほこりが付着して火災や感電の原因となります。また、たこ足配線も、コードが熱を持ち危険ですのでしないでください。





表示された電源電圧(交流100ボルト)で使用する。

表示された電源電圧以外では、 火災・感電の原因となります。 本機を使用できるのは日本国内 のみです。

This set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.



本機の包装に使用しているポリ袋は、 小さなお子様の手の届くところに置か ない。

頭からかぶると窒息の原因となります。





電源プラグは定期的に清掃する。

電源プラグとコンセントの間に、ゴミやほこりがたまって湿気を吸うと、絶縁低下を起こして、火災の原因となります。定期的に電源プラグをコンセントから抜き、ゴミやほこりを乾いた布で取ってください。



注意

電源プラグは、 コードの部分を持って抜かない。

電源コードを引っ張ると、コー ドに傷がつき、火災や感電の原 因となることがあります。電源 プラグを持って抜いてください。



本機の上に重い物を置かない。

テレビなどの重い物や本機から はみ出るような大きな物を置く と、バランスがくずれて倒れた り、落ちたりして、けがの原因 となることがあります。



ぬれた手で電源プラグを 抜き差ししない。

感電の原因となることがあり ます。



ぬれ手禁止

長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く。


電源が「切」でも本機には、わず かな電流が流れています。安全 および節電のため、電源プラグ を抜いてください。



電源プラグを抜く

通風孔をふさいだり、 風通しの悪い場所で使用しない。

本機の通風孔をふさがないで ください。通風孔をふさぐと 内部に熱がこもり、火災の原 因となることがあります。



- 本箱、押し入れなど風通しの悪い狭い 所に押し込まない
- テーブルクロスを掛けない
- 本や雑誌などをのせない
- じゅうたんや布団の上に置かない
- 設置するときは、壁などから 10cm以上離す

お手入れをするときは、 電源プラグを抜く。

電源が「切」でも本機には、わず かな電流が流れています。電源 プラグがコンセントに接続され ていると、感電の原因となるこ とがあります。





電源プラグを抜く

置き場所に注意する。

次のような所に置くと、火災や 感電の原因となることがあります。

- 調理台や加湿器のそばなど、 油煙や湯気が当たる所
- 湿気やほこりの多い所
- 熱器具の近くなど高温になる所
- 窓ぎわなど水滴の発生しやすい所

移動するときは、接続コード類や 電源プラグを抜く。

接続したまま移動すると、コード が傷つき、火災や感電の原因 となることがあります。




電源プラグを抜く

はじめから音量を上げすぎない。

突然大きな音が出て、スピーカーを破損したり、 聴力障害の原因となることがあります。


電源を切る前にアンプ等の音量(ボリューム)を下げておき、電源が入ってから徐々に上げてください。



カセットテープ挿入口に、手を入れない。

けがの原因になることがあります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。





ヘッドホンを使用するときは、 音量を上げすぎない。

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を受けることがあります。





3年に一度は内部の清掃を 販売店に依頼する。

内部にほこりがたまったまま使用すると、火災の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行なうと、より効果的です。



電池の取り扱いに注意する。

電池の取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれして、火災・けがや周囲を汚す原因となることがあります。次のことに注意してください。

- 指定以外の電池を使用しない
- 電池のプラス(+)とマイナス (-)を間違えない
- 電池のプラス(+)とマイナス (-)をショートさせない
- 電池を加熱しない
- 分解しない
- 火や水の中に入れない
- 新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池と混ぜて使用しない
- ・乾電池は充電しない
- 長期間使わないときは、電池を取り出しておく

もし、電池が液もれをしてしまったときは、電池ケースについた液をよく拭きとってください。万一、もれた液体が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

ステレオを聞くときのエチケット



ステレオで音楽をお楽 しみになるときは、隣 近所に迷惑がかからな いような音量でお聞き ください。

特に、夜は小さな音で も周囲によく通るもの です。

窓をしめたり、ヘッドホンをご使用になるなどお互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

このマークは音のエチケットのシンボ ルマークです。


付属品の確認

お使いになる前に付属品をお確かめください。





単3形乾電池(2本)(リモコン動作確認用)



ピンコード (2本)


リモコン RM-STDW603MK3(1個)

使用上のご注意

使用(設置)場所の環境について


● 故障などを防止するため次の場所は避けてください。








・直射日光が当たる所や暖房器のそば



・アンプやテレビのすぐそば ・不安定な所



・極端に寒い所



・磁気を発生する所・振動の激しい所



・寒い所から急に暖かい部屋への移動

● 長期間使用しないときは…

ご旅行などで長い間ご使用にならないときは、電源コードをコンセントから抜いておいてください。



- 本気は電源を"スタンバイ(切)"にしても、わずかな電流が流れています。節電に心がけましょう

● 外国での使用は…

本機は日本国内用ですので電源電圧・電源周波数の異なる 外国では使用できません。

カセットテープの保管


カセットテープはケースなどに納め、次のような場所はさけて保管してください。

- 湿気やほこりの多い所
- 直射日光が当たる所や暖房器のそば
- テレビの上やスピーカーの上など、磁気の影響を受けや すい所

お使いになれるテープは

◆ オートテープセレクト方式になっていますので、 テープの種類は自動的に判別されます。

本機でお使いになれるカセットテープは次のものです。



タイプ	検出穴A	検出穴B
バイアス メタル タイプ BIAS: METAL (TYPE IV) EQ:70 μs	あり	あり
BIAS : HIGH (TYPE II*) EQ : 70 μs	なし	あり
BIAS: NORMAL (TYPE I) EQ: 120 µs	なし	なし

*ハイポジション(略称ハイポジ)テープのことです。

カセットテープの取り扱いかた

- テープにたるみがありますと、 巻き込んだり、故障の原因に なります。使用する前に右図 のようにしてたるみを取り除 いてください。
- ・テープを引き出したり、テープ面にふれないでください。




・C-120 などの長時間テープについて

長い時間使えて便利ですが、薄く伸びやすいためこきざみな走行、停止、および早送り・巻戻しをくり返すと、テープが機械に巻き込まれる原因となります。なるべく90分(C-90)以下のテープをご使用ください。


・リーダーテープについて

テープの始まりと終わりには、録音できない部分(リーダーテープ)があります。録音する前にこのリーダーテープの部分を巻き取っておきましょう。





ステレオアンプや CD プレーヤーと接続するには…




- CD プレーヤーとシンクロ録音するときは… 別売りの接続コード(CN-120A)でデッキ部とCDプレー ヤーの COMPU LINK-3 (または COMPU LINK-1) 端子を SYNCHRO SYNCHRO
- コンピュリンク機能について 詳しくは 11ページをご覧ください。


- 付属のピンコードは白色のプラグを左チャンネルに、赤色 のプラグを右チャンネルに揃えておきますと、接続ミスが 防げます。
- プラグはしっかり差し込んでください。不完全な接続は雑音の原因になります。

■本機の設置について

ステレオアンプと直接重ねたりテレビのそばに設置すると、雑音(誘導ハム)が生ずることがあります。ステレオアンプやテレビとは間隔をとってご使用ください。

マイクの接続





■ピークレベルメーター上の OVU 表示は…

- ・OVU : 従来の EIAJ の基準レベル (160nWb/m)
- ・OdB : IEC (JIS 新EIAJ) の基準レベル (250nWb/m) を表しています。

■リバースモードを(二)にして録音してもリバース方向の巻き終わりで自動停止します。録音中は二)が表示窓に表示されます。

カセット操作ボタン(デッキ A)

◀┃▶ テープ走行方向

: テープの走行方向を変えるとき

▲ 取出し

: テープを取出すとき

: 左方向早巻き

選曲中に押すと飛越したい曲数が設定できます。

 $(\Rightarrow 14)$

: 右方向早巻き

選曲中に押すと飛越したい曲数が設定できます。

(⇒14)

■ 停止 :テープを止めるとき ▶ 再生 : 再生するとき(→12)

再生中に ◀◀ または ▶▶ ボタンを押すとミュー

ジックスキャンができます。(**→14**)

カセット操作ボタン(デッキB)

■ 停止 / ダビング停止

: ダビング中に押すとデッキA·Bが一緒に停止しま す。(**→19**)


●録音/録音ミュート

:録音するときこのボタンを押しながら▶再生ボタ ンを押します。録音中に押すと約4秒のあき(ブラ ンク)が作れます。(**→18**)

■ 一時停止

: テープ走行を一時的にとめるとき押します。 (**→15**) **▶** 再生ボタンを押すと解除されます。

他のボタンはデッキAと同じ動きをします。



テープスピードつまみ(デッキA)(⇒12)=

デッキAで再生するときのテープ速度が変えられま す。中央のクリック位置が標準スピードです。

ノイズリダクション ドルビー NR ボタンとランプ。 (**⇒**12, 15, 19, 20)

テープのNRモードに合わせて使います。テー プのヒスノイズ(シャーという音)を低減して 録音・再生したいとき "B" または "C" のラ ンプを点灯させます。

シンクロダビングボタン(→19、21)-

デッキAの音をデッキBに録音するとき使 います。

· **定速**: 音質を重視するとき

· 倍速: 短い時間でダビングするとき

■ダビングとは…

一度テープに録音した音を、別のテープに再録音することをいいます。 良い音で録音するため、ダビングはマスターテープから録音しましょう。

リモコンの使いかた

乾電池の入れかた









● 乾電池を交換するには マイナス(⊖)側に電池を 押しながら取り出します。 付属の乾電池は動作確認用 です。早めに新しい単3形 乾電池と交換してください

リモコン受光部

リモコンの正しい使いかた

- ●受光部に正しく向けてボタンを押します。
- ●操作範囲は受光部正面より約7mの範囲ですが、斜めから操作すると短くなります。
- 受光部に直射日光や照明器具の強い光をあてたり、受光部の前に物を置かないでください。(動作しないことがあります。)





■乾電池の交換時期(目安)は

リモコン操作のできる距離が短くなったり動作が不安定になってきたとき は、電池が消耗しています。

2本とも新しい単3形乾電池 (アルカリ乾電池など) と交換してください。

■乾電池の正しい使いかた

- ・ 乾電池のプラス \oplus とマイナス \ominus の向きを表示通り正しく入れてください。
- 新しい乾電池と一度使用した乾電池、または種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 長い間で使用にならないときは、乾電池を取り出しておいてください。

コンピュリンク機能について


● コンピュリンクとは

単品コンポーネントでありながら、一体型コンポのような簡単操作を可能にしたのが、コンピュリンク・リモート・コントロール・システム(略称:コンピュリンク)機能です。

COMPU LINK-3 SYNCHRO または COMPU LINK-1 SYNCHRO 端子を持つ各機器を

相互に接続することにより、簡単操作が実現できます。

接続



当社製品のコンピュリンクには、「コンピュリンク **3**」と「コンピュリンク **1**」があります。コンピュリンク **3**は、コンピュリンク **1**に一部の機能を追加したもので、互換性があります。

●シンクロ録音

ソースの再生開始に同期して録音が自動的に開始します。

- コンピュリンクの種類の見分けかた -




製品背面の端子に表示されています。 たとえば、^{コンピュリンクー3} または シンクロ

COMPU LINK-3 SYNCHRO と表示されている製品は、コンピュリンク3に対応しています。

操作のしかた

●シンクロ録音するには (**→ 15**)





例:CDプレーヤー → カセットデッキ

- **1.CD** プレーヤーに **CD** を入れる
 - ・プログラム順に録音したいときはプログラムする。
- 2. デッキBに録音用のテープを入れる
- 3. デッキBの●録音/録音ミュートボタンとIIー時停止ボタンを同時に押して「録音・一時停止」にする ・必ず停止状態から操作する。
- **4. CD** プレーヤーの **PLAY** ボタンを押す
 - ・CDの演奏とデッキの録音が自動的にスタートします。
 当社の XL-V313 (現在は販売されておりません)と接続してある場合、DDRP 機能により、自動的に最適なレベルで録音されます。→ 18ページ「DDRP録音」参照

準備


●デッキAで聞く場合の操作です。デッキBで聞くときは2~6の操作をそれぞれデッキBで行います。






2 严値を押してカセットホルダーを開ける

3 A面を手前にしてテープを入れ、 カセットホルダーを押して閉める





例: ドルビー*B NRを[ON]で再生するとき




ドルビーNR「OFF」 → ドルビーB NR「ON」

FルビーC NR「ON」 ←

• 押すごとにモードが切り換わります。

* ドルビーノイズリダクション及びHX PROヘッドルームエクステンションは、ドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションからの実施権に基づき製造されています。 HX PROはバングアンドオルフセンの考案です。

ドルビー、**DOLBY**、ダブル **D** 信号 **D** 及びHX PRO はドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションの商標です。



は自動停止)

• (→): 連続再生 (デッキAとデッキBのくり返し 再生が可能)

→ 13ページ 「コンテニュアスプレイ」 参照







• <◀ ··· **B** 面 (リバース方向) 逆方向

7 きゅう で ままま を押す → 再生スタート



● ワンタッチでテープを再生するには

カセットテープが入っているとき ▶ 再生ボタンを押すと、 自動的に電源が入り再生がスタートします。

● テープの速度を変えるには(デッキ A)



·テープスピードつまみで約 ±10%まで変えることができます。

普通は中央のクリック位置(標準スピード)でお使いください。

● 再生中にもう一方のデッキを再生状態にすると…

再生中のデッキは自動停止し、後から ▶ 再生ボタンを押した方のデッキの再生が始まります。

● 途中で再生をとめるには…

■停止ボタンを押します。

<お知らせ>


テープ走行中に**AC**電源が"**OFF(切)**"になる(またはコンセントから電源コードを抜く)と、テープの取り出しはできません。もう一度電源を入れてから取り出してください。

ドルビー**NR**システムを使用しないときは、**DOLBY NR**ボタンを押して NR モードを "**OFF**" (ボタンのランプが消えた状態)にしておきます。

コンテニュアスプレイ(連続再生)

- デッキA・B の連続再生

デッキ**A·B**を交互にくり返して再生することをコンテニュアスプレイ(連続再生)といいます。



- ずッキA・Bに聞きたいテープを入れる(A面を手前にして入れる)
- **2** を押して「▶ (フォワード方向)」にする
- **3** ◎ を押してリバースモードを「(二)」にする
- **4** 先に聞きたいほうの ****** を押す ⇒コンテニュアスプレイスタート



- **I ●** 表示窓に「**CONT**」が表示されます。
- デッキAとBのテープA・B面がくり返して再生されます。

デッキAのA面 → デッキAのB面 ↓
デッキBのB面 ← デッキBのA面

待機中(再生待ち)のデッキのテープを交換する ことができます。

● テープの NR モードは…

デッキA·Bとも同じNRモードのテープをお使いください。 NRモードが違うときは、テープに合わせてドルビーNRを 切換えてください。

● コンテニュアスプレイをやめるには…




- ・再生中のデッキの■停止ボタンを押します。
- また、リバースモードを「 → 」にする と、テープの巻終わりで自動停止しま す。


テープを聞く(再生)(つづき)

ミュージックスキャン(自動選曲)


曲と曲の間の何も録音されていないあき (4~5秒以上のブランク) の次にある曲の頭を探し出す機能のことです。前後99曲まで選曲できます。



例:デッキAをフォワード方向で操作するとき




例:2つ後の曲を選曲するとき



例:2つ前の曲を選曲するとき





- 3 設定した曲数の頭を検出すると自動的に再生が始まります
- ミュージックスキャンはデッキAまたはBのいずれか一方で操作できます。


ご注意

- 次のような場合、ミュージックスキャンが正しく 働かないことがありますが故障ではありません。
 - ・曲間のあき(ブランク)が4秒以下のとき
 - ・曲間に大きな雑音が録音されているとき
 - ·左右のチャンネルに全く別の内容が録音されている とき
 - (音多カラオケテープや語学テープの先生と生徒の声など)
 - ・ピアニシモのように非常に小さな音が続くとき

デッキBの場合

一時停止中に▶▶(または◀)ボタンを押すと、選曲が終わったあと一時停止状態に戻ります(■ 表示が点灯)。ただし録音·一時停止中に操作すると早送り(巻戻し)になります。


- ●カセットの誤消去防止用のツメが折れていないことを確かめます。
- リーダーテープ(録音できない部分)は先に送っておきます。(→ 6ページ)







- 表示窓が点灯します。
- **3** A面を手前にして録音したいテープを 入れ、カセットホルダーを押して閉める



[®]を押してテープのNRモードを決める

例: ドルビーB NRを「ON」で録音するとき



ドルビーNR「OFF」 → ドルビーB NR「ON」 ■ ドルビーC NR「ON」

• 押すごとにモードが切り換わります。

୬ を押して「 ニン」または「ニ゚」 にする

リバースモード

こ A 面から B 面への往復録音



: 片道の録音

(→) を選んでも録音中は) こ になります

で押して録音する面に合わせる



- N A面 フォワード方向〜 順方向
- 📢 ··· B面 リバース方向

┈┈を押して録音・一時停止 • にする



・表示窓にRECと■ 、HX PROが表示されます。


で録音レベルを調節する

- テープの種類に合わせてピークレベルメーターを以下の ように点灯させる。
- **ノ**ーマルテープ (TYPE I) ハイポジションテープ (**TYPE** II) の場合
 - _ -30 20 15 12 10 8 6 0VU 2 0 2 4 6 +8 dB

 - 一番大きい音が入力されたとき、"OdB"が点灯するよ うに合わせます。
- メタルテープ(TYPE IV)の場合

 - R ------
 - 一番大きい音が入力されたとき、"+2dB"が点灯する ように合わせます。
- DDRP録音 (→ 18ページ) のときは録音レベルの調節がで きません。

を押す → 録音スタート



・表示窓の **II** が消えて「**PLAY**」が表示されます。

使いかた

デッキBを 使います

DOLBY NR システムについて

- ・サーというテープのヒスノイズを低減する目的で開発され たのがドルビー **NR** システムです。
- ・ドルビーNRシステムのBタイプは一般普及用で、Cタイ プはBタイプよりノイズ低減効果が高くなっています。 ドルビーNRシステムは、雑音が耳につきやすい高域の部 分をやや強めて録音し、再生時にその分だけ弱めて元に戻 します。このとき、テープのヒスノイズも一緒に弱めるた め、音質は変化せずに、弱めた分だけノイズが低減されま す。

高域だけのノイズを低減すると、中低域のノイズが目だつ ので、Cタイプでは、Bタイプよりも低い帯域からノイズ 低減を行っています。

- ・録音時と再生時でドルビーNRのモードが異なりますと音 質が変わりますのでご注意ください。
- ・ドルビー NR システムを使用しないときは、ドルビー NR ボタンを押してNRのモードを "OFF" (ボタンのランプ が消えた状態) にしておきます。

ドルビー HX PRO とは…

高域成分を多く含んだソースを録音すると、その高域信号が バイアスとして作用するため実効的なバイアス電流が変化し てしまいます。このため、低域信号のレベルやひずみが変化 したり、高域信号の飽和レベルが低くなってしまうなどの現 象が生じます。

ドルビー HX PRO は、入力信号の高域成分の変動に対応し て実効バイアスが一定になるようバイアス電流をコントロー ルするシステムで、低域信号のレベルやひずみの変化を低減 させるとともに、高域信号の飽和レベルを大幅に改善するこ とができます。

- ・ ドルビー HX PRO は、録音時に自動的に働きます。この システムを使って録音したダイナミックな音は、ドルビー HX PRO のないデッキで再生しても同じ効果が得られま
- ・ドルビーHX PROはノイズリダクションではありません。


上手な録音レベルの設定とは…

お使いになるテープの飽和レベル * ぎりぎりに録音の最大レ ベルを合わせることです。

- •録音レベルが低すぎるとテープ特有の雑音(ヒスノイズ) が目立つ録音になります。
- •録音レベルが高すぎて飽和レベルを超えると音が割れたひ ずみの多い録音になります。

飽和レベルはテープの種類によって異なります。

*飽和レベルとは…




録音入力をだんだん大きくしてい くと、出力はこれに比例して大き くなります。しかし、ある一定の レベルに達すると出力はふえなく なり、それ以上の入力を加えると 出力はひずんでしまいます。この ときのレベルを飽和レベルといい ます。

大切な録音を消さないために

カセットテープには誤消去防止用のツメ(タブ)がついてい ます。

去)ができなくなり、誤って消 してしまうことが防げます。


ツメを折っておくと録音(消 ・再び録音したいときはツメの穴 をセロハンテープなどでふさぎ ます。



コンピュキャリブレーション機能の使いかた

・カセットテープには様々な種類があり、同じメーカーの同じテープポジションのものでもその特性はわずかずつ異なります。本機はオートテープセレクト方式により、それぞれのテープに合ったバイアス電流やイコライザー特性が得られますが、厳密にはこれで最適な録音特性が得られたとは言えません。お使いになるテープの特性を最大限に生かすには、テープごとに録音バイアス電流とテープ感度を補正するのが効果的です。

本機は、お使いになるテープごとに、約30秒で最適なバイアス電流とテープ感度に自動設定できるコンピュキャリブレーション機能を搭載しています。この設定はテープの種類(ノーマル、ハイポジ、メタルテープ)ごとに記憶されます。



録音したいテープをデッキBに入れる

- テープの種類ごとに操作します。
- 誤消去防止用のツメが折れていないことを確かめます。
- コンピュキャリブレーションのランプが点灯する ときは、すでに設定済みです。(変更するときも手順 **2**の操作へ)

2 キリブレーション を押す

2秒間早送り

 \cdot C \rightarrow CA \rightarrow CAL \rightarrow ...

Ţ

(動作中、テープカウンター) に表示されます リーダーテープの部分が早送り

録音(モニターはでき) ません



テープが巻戻され、 録音した内容を再生




スタート位置に戻 り、バイアス電流と テープ感度を記録



ランプが点灯すると動作終了です。

● 一度設定すると、テープを入れ換えたり電源を切っても(プラグをコンセントから抜いても)記憶されています。

- テープの記憶を取り消す
- 1. 記憶を取り消したいテープを入れる



<お知らせ>


- コンピュキャリブレーション動作は、テストトーンを録音しますので、録音済みの部分があると消去されます。
- コンピュキャリブレーションをするときは、新しいテープの 使用と事前にヘッドの清掃をお勧めします。
- テープの種類ごとに設定値は記憶されていますが、より正確な 設定をしたいときは、録音するごとに設定し直してください。
- コンピュキャリブレーションのランプが点滅するときは、エラーが発生し設定できていません。もう一度コンピュキャリブレーションボタンを押してランプの点滅を消し、下記の内容を確認してください。
 - ① ヘッドが汚れている
- → ヘッドを清掃する。
- ② テープの表面にキズがある
- → テープを交換する
- ③ 動作中にテープが巻終わった →テープの位置を変える。 (再生状態で2分以上前 の位置から操作する)
- ④ テープの特性によっては、コンピュキャリブレーションでは設定できないテープもあります。

デッキBを 使います

曲間にあき(ブランク)を作る

録音ミューティング

- ・録音中の不要な部分をカットしたり、曲間に適度なあき (ブランク)を作るときは、● 録音/録音ミュートボタンを 使うと便利です。
- 録音中に約4秒のあきを作る




録音中に4秒以上のあきを作る

離す。



4秒以下のあきにする



録音・一時停止になる前に ▶ 再生ボタンを押します。 再び録音状態に戻ります。


DDRP 録音

- 録音レベルの自動調節

本機は、DDRP機能を搭載したカセットデッキです。 当社の CD プレーヤー: XL-V313 (現在は販売されており ません) と COMPU LINK-3 端子を相互に接続し、DDRP* SYNCHRO 機能を使ってCDの録音をすると、最適な録音レベルに自動 で設定されます。

この設定は、テープの種類 (ノーマル、ハイポジ、メタルテー プ) ごとに自動設定されますので、本機の録音レベル調節つ まみの調節は必要ありません。

- * DDRP: Digitalized Direct Recording Processorの略です。
- **1.** 録音したいテープをデッキBに入れる
- **2.** CDプレーヤー(当社のXL-V313)のDDRPボタン を押す



• CDの演奏がスタートし、CD のピークレベルを検索して録 音レベルを設定します(約2 分間)。

本機の表示窓に「DDRP」が 表示されます。

レベルが設定できると

CDの演奏と本機の録音が自動でスタートします

• CD の演奏が終わるとデッキ B も自動停止します。

<お知らせ>


● 録音した音を消す(消去)

録音済みのテープに新しく録音すると、前の音は自動的に消えて新 しい録音のみになります。

● 無音テープにするには


15ページの録音操作で8の録音レベル調節つまみを"小"位置に して録音します。

カウンターリセットボタンの使いかた 録音する前にカウンターをリセットしておくと便利です。



....

- ●あらかじめデッキ A で再生する曲の頭出し(ミュージックスキャン)をしておくと便利です。
- ●ダビングを始めるときは、デッキ A·Bとも停止状態になっていることを確認してください。





を押して電源を入れる



・表示窓が点灯します。

2 デッキA・Bにテープを入れ、 □ を押して録音・再生する面に合わせる

テープ走行方向

デッキAに再生用のテープ、Bに 録音用のテープを入れる



- ・ Man (フォワード方向)
- (リバース方向)

3 を押して「OFF」にする



「OFF」にしても自動的に再生側のテープと同じNRモードになります。

4 ○ を押して「二」または「二」」にする

リバースモード •



• **二)**: A面からB面にまたがってダビング

(**(二)** を選んでもダビング中は ' こ) になります



(DUBBING > とHX PRO) が表示されます

DUBBING>> とHX PRO 〉 が表示されます

- リモコンの場合は、DUBBINGボタンを押しながらNORMAL (定速)ボタンまたはHIGH(倍速)ボタンを押します。
- 録音レベルの調節は必要ありません。 デッキAのテープと同じレベルでダビングされます。できるだけ、デッキA・Bとも同じ種類のテープをお使いください。

● シンクロダビングとは…

デッキ**A**の再生開始に同期してデッキ**B**の録音が開始する ことをシンクロダビングといいます。定速又は倍速のいず れかが選択できます。

● ダビング中にデッキ A をとめると…

デッキ**B**は自動的に**4**秒の**あき**(ブランク)を作ったのち録音・一時停止状態になります。 この間、デッキAのテープを交換することもできます。 再びダビングをするときは、定速または倍速ボタンを押します。

● 途中でダビングを止める…

デッキ**B**の■停止/ダビング停止ボタンを押します。 デッキ**B**が先に自動停止したときもダビングが解除されま す。

<お知らせ>

- ダビング中の音を聞きたいときは…接続しているステレオアンプ等をテープ再生のモードにします。
- 倍速ダビング時はテープスピードつまみが働きません。
- ダビング中の注意


で使用になっているテレビによっては、倍速ダビング時に妨害(ピー音)を受けることがあります。このようなときはテレビの電源スイッチを切るか、または定速ダビングにしてご使用ください。

● 音質を重視するときは定速ダビングをおすすめします。



- ●マイクをつないでおく。 → 7ページ参照
- ●接続したステレオアンプ等を操作し、ミキシングしたい機器の音を出す。

ライン入力の音とミキシング録音







・表示窓が点灯します。

録音用のテープを入れ・一を押して、 録音する面に合わせる



• 🕪 ... A面

フォワード方向[\] 順方向

. <◀ ... B面

リバース方向、 逆方向

を押してテープのNRモードを決める

例: ドルビーB NR「ON」のとき



FJUE-NR[OFF] → FJUE-B NR[ON] ┗ ドルビーC NR [ON] ←■

• 押すごとにモードが切り換わります。

○ を押して「二」または「二」」にする

リバースモード • <u></u> : 片道の録音




() : A 面から B 面にまたがった録音

(★) を選んでも録音中は

二) になります

5 ・一時停止 状態」にする



・表示窓にRECと ■ 、HX PROが表示されます。

6

で録音レベルを調節する

→15ページの手順 8参照

• ライン入力の音に対し、テープの種類に合わせて録音レ ベルを調節する。

を回してマイク音量を調節する

• マイクの音量を、ピークレベルメーターの点灯状態を 見ながら適度に調節する。

🌁 を押す ➡ ミキシング録音

• マイクの音は、スピーカーから出ません。

● マイクの音だけ録音する

上記手順6の操作のとき、入力レベル調節つまみを「小」位 置にして録音するとマイクの音だけ録音することができます。

● 拡声器として使う

上記手順7の操作まで行い、録音・一時停止状態のままで使 います(録音状態にすると、スピーカーからマイクの音は出 なくなります)。この場合、ステレオアンプ等のソース(音源) は「テープ」に切換えておきます。

● 途中でミキシング録音をやめる




デッキBの ■停止/ダビング停止ボタン を押します。

<お知らせ>

- マイク正しい使い方
 - ・マイクは口元から2~3cm位離して使いましょう。
 - ・マイクを吹いたりたたくと故障の原因になりますのでやめま しょう。
- スピーカーから「ピー」という音が出るときは、マイク音量 を下げるかスピーカーから離して使います。

テープ再生の音とミキシング録音

マイクミキシングダビング -



- **1** 「ダビングする」(→19ページ)の手順 **1~4**の操作をする
- **2** □ を押してテープを再生し、○ を回してマイク音量を調節する

音量調節ができたら

- 4 き を押してテープを止める



- テープが止まったことを確認する。
- **5** ◎ を押す → マイクミキシング ダビングスタート



必ずテープ停止状態のとき操作してください。テープが走行していると、ダビングボタン(定速または倍速)を押しても受け付けません。

● 途中でミキシング録音を止める




デッキ**B**の ■停止/ダビング停止ボタン を押します。

テープ再生の音とカラオケだけを楽しむ

左記の手順 **2**まで操作し、曲に合わせて歌います。 テープスピードつまみを調節すると、音程を変えることができます。

留守録音・目覚まし再生

- ●市販のオーディオタイマーを使って、お好きな時刻に録音または再生が楽しめます。
- ●お使いになる前に、タアイマーの取扱説明書も併せてご覧ください。
- ●ツメの折れているカセットでは留守録音できません。




手 順	留守録音するには(タイマー録音)	目覚まし再生するには(タイマー再生)	
1 タイマーの操作	タイマーに接続した機器の電源スイッチが、すべて "ON (入)" になっているか確認します。タイマーを操作して各機器の電源を入れます。		
2 アンプ・チューナー の操作	・アンプのソースセレクターを TUNER にします。・録音したい放送局を受信します。	アンプの音量を調節します。テープ再生のモードにします。	
3 デッキの操作	録音用テープを入れ、録音のための操作をします。⇒15ページ参照	•聞きたいテープを入れ、再生のための操作を します。 →12 ページ参照	
4 タイマーの操作	・タイマーを操作し、録音や再生の開始時刻と、 録音するときは前後に1分程度の余裕をとっ ・接続した各機器の電源が切れたことを確認しる	てください。	
5 デッキの操作	 タイマースイッチを "録音" 側にします。 タイマー 課意 リー 両生 リー 両生 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 タイマースイッチを "再生"側にします。 タイマー 保護 切 両生	

- タイマー再生は、デッキBが優先して動作します。 ただし、デッキAにのみテープが入っているときは、デッキAが動作します。
- タイマーで電源が切れると、カウンター数字は 0000 にリセットされます。
- 使い終わったらタイマースイッチは、必ず"切"位置に戻しておいてください。

リモート端子について

● このリモート端子を利用すると、外部に設置したリモートコントロール用スイッチで録音、再生、早巻き、一時停止およびテープ走行方向の切換えがリモート操作できます。



/ リモコンのプラグ^{*} は**U**タイプに限り 使えます

端子番号	機能	デッキA	デッキB
1	停止(■)	0	0
2	アース(GND)	0	0
3	再生(▶)	0	0
4	一時停止(Ⅲ)	_	0
(5)	早巻き(▶▶)	0	0
6	早巻き(◀◀)	0	0
7	録音/録音ミュート(●)	_	0
8	テープ走行方向(◀▶)	0	0

*リモート端子を利用するときは… ビクターサービス窓口(→27ページ)にお問い合わせください。 (プラグの部品番号:TCP-1387-71-5011)

● リモートコントロール用のスイッチは…

各端子と②アース (GND) 端子を接続することで、その間、接続した端子のカセット操作ボタンが押されたのと同じ状態にします。スイッチは 1 秒程度 ON になるようにしてください。

・②アース(GND)端子以外は、開放状態でDC 5Vを出力しています。アース端子と接続したときは、最大で約1mAの電流が流れます。

- ダビングの操作は、リモート操作できません。
- デッキA・Bは、別々のリモートコントロール用スイッチでコントロールしてください。

お手入れのしかた

ヘッド部の清掃について

ヘッド部とキャプスタン、ピンチローラーは常にテープが接触して走りますから、磁粉やゴミ、ホコリなどが付着してよごれてきます。よごれがひどくなると


- 音質が悪い。
- 音が小さい。
- 録音ができない。
- 前の音が消えないで残る。

などの症状がでます。大切な録音を失敗しないためにも、症状がでてくる前に、定期的に(約10時間使うごと)にヘッド部を清掃することをおすすめします。

●清掃のしかた

市販のクリーニングキットの綿棒にクリーニング液をしみ込ませて、ヘッドやキャプスタン、ピンチローラーなどのよごれをふきとります。

例:デッキBの場合



この場合、内部についたアルコールなどが十分に乾いてからカセットテープを入れてください。

キャビネットの清掃

キャビネットがよごれたら中性洗剤などでよごれを落し、かわいた布でふき取ります。

シンナーやベンジンなどでふきますと、「ひび割れ」や「変色」を起こすことがありますので使用しないでください。



■キャビネット等の清掃に化学ぞうきんをお使いになるときは、その注意書き に従ってお使いください。

著作権について

あなたがテープレコーダーで録音したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。

放送やレコード、**CD**、テープなどの音楽作品は、音楽の歌詞や 楽曲と同じく著作権法により保護されています。したがって、 次のような場合には著作権法上、権利者の許諾が必要です。

- ◆ 放送やレコード、CD、テープなどから録音したテープを売る、配る、譲るまたは貸したりするとき
- 営利(店のBGMなど)のためにレコード、CD、テープなどを演奏するとき

詳しい内容や申請、その他の手続きについては「日本音楽著作権協会:JASRAC」にお問い合わせください。

翾 日本音楽著作権協会(音権協)

〒151-8540東京都渋谷区上原3-6-12 ☎(03)3481-2121 FAX(03)3481-2150

支部連絡先一覧 ()内は管轄地域

- ■北海道支部(北海道)
- ☎(011)221-5088 FAX(011)221-1311
- ■盛岡支部(青森、岩手、秋田)
- ☎(019)652-3201 FAX(019)652-4010
- ■仙台支部(宮城、山形、福島)
- ☎(022)264-2266 FAX(022)265-2706
- **■長野支部**(長野)
- ☎(026)225-7111 FAX(026)223-4767
- **■大宮支部**(埼玉、栃木、群馬、新潟)
- ☎(048)643-5461 FAX(048)643-3567
- ■上野支部(台東、文京、荒川、葛飾、足立、北各区、茨城)
- ☎(03)3832-1033 FAX(03)3832-1040
- ■東京支部(千代田、中央、港、墨田、江東、品川、大田、江戸川各区、島しょ部、千葉)

 ☎(03)3562-4455 FAX(03)3562-4457
- ■西東京支部(新宿、目黒、世田谷、渋谷、中野、杉並、豊島、板橋、練馬各区) ☎(03)5321-9530 FAX(03)3345-5750
- ■東京イベント・コンサート(EC)支部(東京、千葉、茨城、山梨のイベント、コンサート関係)
- ☎(03)5321-9881 FAX(03)3345-5760
- ■立川支部 [東京都市部、郡部(島しょ部を除く)、山梨]
- ☎(0425)29-1500 FAX(0425)29-1515
- **■横浜支部**(神奈川)
- ☎(045)662-6551 FAX(045)662-6548
- **■静岡支部**(静岡)
- ☎(054)254-2621 FAX(054)254-0285
- ■中部支部(愛知、岐阜、三重)
- ☎(052)583-7590 FAX(052)583-7594
- ■北陸支部(石川、富山、福井)
- ☎(076)221-3602 FAX(076)221-6109
- **■京都支部**(京都、滋賀、奈良)
- ☎(075)251-0134 FAX(075)251-0414
- ■**大阪支部**(大阪、和歌山)
- ☎(06)6244-0351 FAX(06)6244-1970
- **■神戸支部**(兵庫)
- ☎(078)322-0561 FAX(078)322-0975
- ■中国支部(広島、岡山、山口、鳥取、島根)
- ☎(082)249-6362 FAX(082)246-4396
- ■四国支部(香川、徳島、高知、愛媛)
- ☎(087)821-9191 FAX(087)822-5083
- ■九州支部(福岡、佐賀、長崎、熊本、大分)
- ☎(092)441-2285 FAX(092)441-4218
- **■鹿児島支部**(鹿児島、宮崎)
- ☎(099)224-6211 FAX(099)224-6106
- ■那覇支部(沖縄)
- ☎(098)863-1228 FAX(098)866-5074

受付時間 9:30~17:30(土・日・祝日を除く)

故障かな?と思う前に

カセットデッキの具合が悪いとき故障かな?と思ったら…

修理を依頼される前に、まず次の項目をお確かめください。

それでも直らないときは故障によることが考えられますので、お買い上げの販売店、またはビクターサービス窓口までご連絡ください。

症状	原因	処 置	参 照ページ
録音ができない。	カセットのツメ(誤消去防止用)が 折られている。	テープを交換するか、録音内容を消して も良い場合はツメの穴をセロハンテー プでふさぐ。	16
	• 録音レベル調節つまみが絞ってある。	• 適度なレベルに調節する。	15.16
テープが走行しない。	• II一時停止ボタンが押され、表示窓 にIIが表示されている。	●再生ボタンを押して一時停止を解除する。	9
テープは走行するが再生音 がでない。	ピンコードが正しく接続されていない。コンピュリンクのコードが外れている。アンプの音量つまみが最小になっている。	・奥までしっかり差し込む。・正しく接続する。・適当な音量に調節する。	7
ミュージックスキャン(自 動選曲)がうまく動作しな い。	• 曲間のブランクが短すぎる(3秒以下)。またはブランク部分に雑音が多い。	テープを交換してみる。	14
音が小さい。 音がふるえたり途切れる。	ヘッドやピンチローラー、キャプスタンが汚れている。	• クリーニングする。	24
前の録音が消えないで残る。	• 消去ヘッドが汚れている。	消去ヘッドをクリーニングする。	24
音質が良くない。 (高音がでない。)	♪/イスリタウシュシ • NRのモード設定が違う。	•録音時のモードに合わせて再生する。	12
雑音(ハム音)がでる。	デッキをアンプの上または下にじか に置いている。	• アンプから離して設置する。	7
電源が入ると再生(または 録音)がスタートする。	• タイマースイッチが "再生(または 録音)" 位置になっている。	• タイマー再生(またはタイマー録音)を 利用しないときは"切"の位置にして おく。	22

本機の操作について

本機はマイクロコンピューターの働きで、多くの動作を行なっております。各項目の説明文・注意文を、よくお読みなって正しくお使いください。

操作によっては正常な動作をしないことがありますが、このようなときは一度電源コードをコンセントから抜き、しばらく待って再び電源を入れると正しく動作します。

- ・大切な録音の場合は、必ず事前に試し録音をして正常に録音されているかお確かめください。
- ・万一、本機およびカセットテープなどの不具合により、正常に録音されなかったり、再生できなくなった場合、その内容の補償についてはご容赦ください。
- 本機を極端に寒い所から暖かい場所へ急に移したとき、正常に動作しない ことがあります。これは本機の内部に露(つゆ)が発生したためで、数時間 しますと正常にもどります。

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

保証書(別添)

保証書は、お買い上げの販売店よりお受け取りください。 「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、 記載内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

> ----- 保証期間 -----お買い上げの日から1年間

補修用性能部品の最低保有期間

ダブルカセットデッキの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後8年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、**お買い上げの販売店**または別紙の「**ビクターサービス窓口案内**」をご覧のうえ最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

出張修理

25ページの「**故障かな?と思う前に**」に従ってお調べください。それでもなお異常のあるときは、使用を中止し、お買い上げの販売店またはビクターサービス窓口に修理をご依頼ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品		名	ダブルカセットデッキ
型		名	TD-W603 _{мкз}
お買	しい上に	ガ日 しょうしん	年 月 日
故阝	章の壮	犬況	できるだけ具体的に
ご	住	所	付近の目印等も併せてお知らせください
お	名	前	
電	話番	番号	
訪問	間ご希望	望日	

便利乂干	お買い上げ				
区1977 こ	店 名	33 ()	_	

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望により 有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

	技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の 人件費、測定機器等設備費、故障診断、修理および部品交 換、調整、点検にかかる費用です。
		+
Ι.		<u> </u>
	部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部 材等を含む場合もあります。
		+
	出張料	製品のある場所へ技術者を派遣するための費用です。 別途、駐車料金をいただく場合があります。

a (

)

最寄りのビクター サ ー ビ ス 窓 口

■保守・点検

本機の性能を維持するため、長時間連続してお使いになる場合、およそ1年 使用をめどに「保守・定期点検」を受けることをお勧めします。なおこの時 間は使用環境 (温度、湿度、ホコリ) 等に左右されます。詳しくは、お買い 上げの販売店にご相談ください。

ビクターサービス窓口案内(ビクターサービスエンジニアリング株式会社)

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください

ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

≠ 収≥	直府				 10:
県	自府 【名	窓	口名	TEL	所在地
L				北海	道
		札	幌 S.C.	(011)898-1180	札幌市厚別区厚別東五条1-2-29
		旭 北	川 S.C. 見 S.S.	(0166) 61-3659 (0157) 25-8557	旭川市神居二条3-2-15 北見市山下町4-7-19
北淮	萝道	釧	発 S.S. 路 S.S.	(0154) 24-0797	釧路市松浦町3番3号
		帯	丘 S.S.		
		函	館 S.S.	(0138)52-5324	函館市五稜郭町4-16函館五稜郭MFビル1F
				東	北
		青	森 S.C.	(017) 723-2261	青森市桂木4-6-17
青	森		戸 S.S.	(0178) 44-4521	八戸市諏訪2-2-36
			前 S.S.		弘前市高田1-13-1
岩	手	盛		(019) 637-0121	盛岡市津志田9地割24-1
_		秋	沢 S.S. 田 S.C.	(0197) 22-2773 (018) 824-3189	水沢市天文台通り3-12 秋田市山王中園町4-1
秋	Ħ	↑ 大	館 S.S.	(0186) 43-0980	大館市美園町5-6
"`			手 S.S.		
宮	城	仙	台 S.C.	(022) 287-0151	仙台市若林区六丁の目西町7-13
山	形	山	形 S.C.	(023) 642-0279	
-			田 S.S.	(0234) 26-7145 (024) 952-6331	
福	島	郡 いオ	ш S.C. oき S.S.	(0246) 27-7991	郡山市堤1-3 いわき市内郷御台境町鶴巻6-1
		. 0.1.			
			± 0 0	関東・甲	信越
群	馬	前	橋 S.C.	(027) 255-5921	前橋市大渡町1-10-1 日本ビクター(株)前橋工場第二棟1F
栃	木	宇都	宮 S.C.	(028) 638-1639	日本にクター (休) 前橋工場第二保15 宇都宮市東宿郷3-5-22
茨	城	水	戸 S.C.	(029) 246-1560	水戸市元吉田町1030
					日本ビクター(株)水戸工場技術棟1F
				】のご相談窓口	\tau_+\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
				(03) 5803-2888 、補修用部品】のご	
干	葉	千		(043) 246-2588	
		柏		(04) 7175-4322	
		浦		(047) 353-6189	浦安市当代島2-13-27
				】のご相談窓口	\frac{10.07}{20.10.07}
				(03)5803-2888 、補修用部品】のご	
		本			- 1600 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
東	京	練		(03) 3993-7520	
		大		(03) 3727-9385	
				(0426) 46-6914	八王子市大和田町2-9-6
				門】のご相談窓口 (03)3874-5231	台東区根岸5-4-3
				】のご相談窓口	EXECUTE 10
		PAPE PA		(03) 5803-2888	1100
埼	玉			、補修用部品】のこ	
		大 熊		(048) 654-5241 (048) 553-5105	さいたま市北区東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B
				】のご相談窓口	TJEH1346EE
		首都圏サ-	ービスセンター	(03) 5803-2888	浦安市当代島2-13-27
				、補修用部品】のご	
神系	川	横 川	浜 S.C. 崎 S.C.	(045) 651-0403 (044) 975-1879	横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル)
		平	崎 S.C. 塚 S.C.	(0463) 36-2160	川崎川名前区角平台3-2(第2台原ビル) 平塚市南原2-4-5
			原 S.C.	(042) 776-2052	相模原市古淵3-7-4
<u> </u>		横	浜 T.C.	(046) 234-4500	海老名市東柏ヶ谷6-19-26
山	梨	甲	府 S.S.	(055) 237-4016	
新	潟	新長	潟 S.C. 岡 S.S.	(025) 242-3431 (0258) 24-8391	新潟市明石1-2-19 長岡市下下条2-1366-1
*/	me	R	_ш , О.О.	(5255) 24-5591	
長	野	長	野 S.C.	(026) 221-6583	長野市川合新田962-1
<u></u>	x 1.	松	本 S.S.	(0263) 25-9165	松本市庄内2-4-21
				東	海
		静	岡 S.C.	(054) 282-4141	静岡市中田本町62-31 中田ビル1階
静	岡	沼	津 S.S.	(055) 922-1557	沼津市筒井町6-5
		浜	松 S.S.	(053) 421-3441	浜松市北島町785
,	ΔD		屋 S.C.	(0568) 25-3235	西春日井郡西春町九之坪鴨田121-1
愛	知	豊	河 S.C. 橋 S.S.	(0564) 25-0321 (0532) 64-0815	岡崎市葵町2-23 宝ビル101号室 豊橋市多米東町1-1-1
岐	阜	岐	恒 S.S.	(058) 274-1947	岐阜市宇佐南3-1-28
		Ξ	重 S.S.	(0593) 52-0841	四日市市堀木2-15-2
Ξ	重	津	S.S.	(059) 229-7780	津市大字藤方485-18

, j	道府 記名	窓	口名	TEL	所 在 地
				北	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
富	Ш	富	Ш S.S.		富山市二口町四丁目 1-3
岩	加	金	沢 S.C.	(076) 269-4821	金沢市新保本四丁目65-17
福	#	福		(0776) 53-6916	
				近	畿
滋	賀	滋	智SS	(077) 582-5812	
/44	ຸ] のご相談窓口	り田市子太剛との
		大			大阪市淀川区田川2-4-28
京	都			、補修用部品】のご	
		京			京都市伏見区深草下川原町31-1
京	都	福知	□山 S.S.	(0773) 22-8664	福知山市厚東町145-2
北	部				
		【出弘	長修理専門	】のご相談窓口	
夳	良	大	阪 S.C.	(06) 6304-5731	大阪市淀川区田川2-4-28
ᅏ	DC.	【お乳		、補修用部品】のこ	
		奈			奈良市大宮町6-3-10藤本ビル1F
		-]】のご相談窓口	
		大			大阪市淀川区田川2-4-28
				、補修用部品】のこ	
大	阪	大温			大阪市淀川区田川2-4-28
		- 堺			堺市百舌鳥梅町3丁目21-2 伊助ハイ
				門】のご相談窓口	+阪本党川区田川2 4 20
					大阪市淀川区田川2-4-28 和歌山市太田430-8
和副	改山	田田			田辺市湊1581-12
				」のご相談窓口	田屋印英1561-12
丘	庫	大山			大阪市淀川区田川2-4-28
	神			、補修用部品】のご	
' -	ICH!				
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	P S.C.	(078) 252-0562	神戸市中央区磯 上通3-2-16
兵	庫	神姫			神戸市中央区磯上通3-2-16 姫路市中地南町11-1
	庫 部				
西			路 S.S.	(0792) 34-3833	姫路市中地南町 1 1 - 1 国
西岡	部山	超広	路 S.S. 山 S.C. 島 S.C.	(0792) 34-3833 (086) 243-1566 (082) 243-9839	歴 岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17
西	部	岡広福	路 S.S. 山 S.C. 島 S.C. 山 S.S.	(0792) 34-3833 † (086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984	
岡広	部山島	版	路 S.S. 山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. 口 S.C.	(0792) 34-3833 † (086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708	姫路市中地南町11-1 国 岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28
岡広	部山	岡広福	路 S.S. 山 S.C. 島 S.C. 山 S.S.	(0792) 34-3833 † (086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984	
岡広	部山島	岡広 福山 徳	路 S.S. 山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S.	(0792) 34-3833 † (086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708	姫路市中地南町11-1 国 岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28
岡広	部山島	一	路 S.S. 山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. ロ S.C. 山 S.S. ター販売(株)	(0792) 34-3833	歴 岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35
西面広山島	部山島口根	一	路 S.S. 山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. ロ S.C. 山 S.S. ター販売(株) 江 S.C.	(0792) 34-3833 † (086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708	姫路市中地南町11-1 国 岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28
西広山	部山島口	一	路 S.S. 山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. ロ S.C. 山 S.S. ター販売(株)	(0792) 34-3833	歴 岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35
西面広山島	部山島口根	一	路 S.S. 山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. ロ S.C. 山 S.S. ター販売(株) 江 S.C. ター販売(株)	(0792) 34-3833	歴 岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1
西岡広山島鳥	部山島口根取	一	路 S.S. 山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. ター販売(株) 江 S.C. ター販売(株) 取 S.S.	(0792) 34-3833 中 (086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151	歴 岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 国
西岡広山島鳥香	部山島口根取川	姫山徳山徳川徳川徳川徳川徳川徳川徳川徳川徳川徳川徳川徳川徳川徳川徳川徳川徳川徳川	当 S.S. 山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. クー販売(株) 江 S.C. ター販売(株) 取 S.S.	(0792) 34-3833	歴 岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 国
西 岡 広 山 島 鳥 香徳	部 山島 口根取 川島	一	出 S.C. 島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. クー順売(株) 江 S.C. ター順売(株) 取 S.S.	(0792) 34-3833	
西 岡 広 山 島 鳥 香徳高	部山島口根取川	姫山徳とり山際島高徳高	当 S.S. 山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. ター順売(株) 東 S.S. 松 S.S. 知 S.S.	(0792) 34-3833	歴 岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 国 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-1-43
西 岡 広 山 島 鳥 香徳	部 山島 口根取 川島	一 姫 山 徳 山 徳 山 松 峰鳥 松	出 S.C. 島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. ター臓(株) 江 S.C. ター臓(株) 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S.	(0792) 34-3833	歴 園山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 国 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-1-43 松山市中央1-4-12
西 岡 広 山 島 鳥 香徳高	部 山島 口 根 取 川島知	一 姫 山 徳 山 徳 山 松 峰鳥 松	出 S.C. 島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. ター臓(株) 江 S.C. ター臓(株) 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S.	(0792) 34-3833	歴 岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 国 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-1-43 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40
西 岡 広 山 島 鳥 香徳高	部 山島 口 根 取 川島知	が 関	ム S.C.	(0792) 34-3833 中 (086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018	歴 岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 国 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-1-43 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40 沖 縄
西西広山島島香徳高愛	部 山島 口 根 取 川島知媛	姫 岡広 山 地 松 山 県 高 徳 高 本 名 福	路 S.S. 山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. クー聴病(株) 東 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 知 S.S.	(0792) 34-3833 中 (086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・	
西	部 山島 口根 取 川島知媛 岡	が	出 S.C. 島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. ター順系(株) ター順系(株) ター順系(株) ター順系(株) ター順系(株) 取 S.S. 組 S.C. 知 S.S. 知 S.S.	(0792) 34-3833 中 (086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0854) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・ (092) 431-1261 (0942) 39-3495	
西西広山島島香徳高愛	部 山島 口 根 取 川島知媛	が 単位	出 S.C. 島 S.C. 山 S.S. ロ S.C. 山 S.S. ター販売(株) アー販売(株) 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 知 S.S. の S.S. の S.S.	(0792) 34-3833	
西	部 山島 口根 取 川島知媛 岡	が 関	出 S.C. 島 S.C. 山 S.C. 山 S.C. 山 S.C. 山 S.C. シー販売(株) 江 S.C. ター販売(株) 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.C. 山 S.S.	(0792) 34-3833	歴 岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 国 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-1-43 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40 中 縄 福岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町字神浦1-1192 北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13
西 一 一 一 一	部 山島 口 根 取 川島知媛 岡賀 崎	の	路 S.S. 山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. クー販売(株) 江 S.C. ター販売(株) 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 知 S.S. 山 S.C. の S.S. の S.S. い 島 S.S. い い ら S.S.	(0792) 34-3833	歴 岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 国 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-1-43 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40 沖 縄 福岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町宇神浦1-1192 北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2
西 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	部 山島 口 根 取 川島知媛 岡賀 崎 分	四広 山 山 松 山 県 高 徳 高 本 名 北 長 大 佐 大 大 佐 大	出 S.C. 島 S.C. 山 S.C. 山 S.S. ロ S.C. ウー販売(株) 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. の B S.S. o	(0792) 34-3833	
西 一 一 一 一	部 山島 口 根 取 川島知媛 岡賀 崎	が	出 S.C. 島 S.C. 山 S.C. 山 S.S. クー脈(株) グー脈(株) ジール S.C. ター脈(株) が S.C. 島 S.S. 単 S.S. 山 S.C. 島 S.S. 山 S.C. 上 M S.C. L M S.C. M S.C.	(0792) 34-3833	
西 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	部 山島 口 根 取 川島知媛 岡賀 崎 分	が 関	出 S.C. 島 S.C. 山 S.C. 山 S.S. ター版 S.C. ター版 S.C. ター取 S.S. 松 S.C. 島 知 S.S. イ M S.C. の S.S. の S.S. o S	(0792) 34-3833	歴 園山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 国 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-1-43 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40 沖 縄岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町字神浦1-1192 北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2 大分市西大道3-1-1 熊本市近見町8-1-10 宮崎市霧島町3-59
西 岡 広 山 島 鳥 香徳高 愛 福佐 長 大熊 宮	部 山島 口 根 取 川島知媛 岡賀 崎 分本	が 関	出 S.C. 島 S.C. 山 S.C. 山 S.S. クー脈(株) グー脈(株) ジール S.C. ター脈(株) が S.C. 島 S.S. 単 S.S. 山 S.C. 島 S.S. 山 S.C. 上 M S.C. L M S.C. M S.C.	(0792) 34-3833	

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 0704

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。 T.C.はテクニカルセンターの略称です。 トラック方式 : コンパクトカセット・ステレオ

◆ へ ッ ド : 再生(メタパーム)×1 デッキA

消去(2 ギャップフェライト)×1 コンビネーション デッキB

録音/再生(メタパーム)× 1

● モ ー タ ー : キャプスタン用(電子制御 DC)×1

リール用(DC)×1 デッキA⋅B共

メカニズム駆動用(DC)×1

● テ ー プ 速 度 : 4.8cm/ 秒(定速時)、テープスピードつまみ中央位置

9.5cm/秒(倍速時) *+0.17% W·Pea

ワウ・フラッター : *±0.17% W · Peak 0.08% WRMS

● 早 巻 時 間 :約110秒(C-60)

● 周 波 数 特 性 :メタルテープ :*30Hz~16,000Hz ± 3dB (-20dB録音) ハイボジションテープ :*30Hz~15,000Hz ± 3dB

ノーマルテープ : *30Hz \sim 15,000Hz \pm 3dB

● **周 波 数 範 囲** :メタルテープ :*20Hz~17,000Hz (**-20dB録音**) ハイポジションテープ :*20Hz~16,000Hz ノーマルテープ :*20Hz~16,000Hz

● S N 比 : *54dB(WTD、メタルテープ)

58dB(A.WTD、315Hz、3%3次高調波ひずみ率、メタルテープ) DOLBY B NR ON 時 1kHz で 5dB、5kHz 以上で 10dB 向上

DOLBY CNR ON時 500Hzで約15dB、1kHz~10kHzで最大20dB向上

MOL 改善効果 10kHz で 4dB 向上

● ひ ず み 率 : 0.8%(315Hz、OVU、3次高調波ひずみ率、メタルテープ)

チャンネルセパレーション : 40dB(1kHz)クロストーク : 60dB(1kHz)

● 入 カ 端 子 :マイク(×1、モノーラル):0.4mV(0VU、適合インピーダンス 600Ω~10kΩ)、-68dBV

ライン入力(× 1 系統) : 80mV(0VU、入力インピーダンス 50kΩ)

● 出 力 端 子 : ライン出力(×1系統) : 300mV(0VU、出力インピーダンス 5kΩ)

ヘッドホン(×1) : $0 \sim 1 \text{mW/8}\Omega(0 \text{VU}$ 、適合インピーダンス $8 \Omega \sim 1 \text{k}\Omega$)


● その他の端子: コンピュリンク3/シンクロ(×2): 当社のCDプレーヤーとシンクロ録音可能

● 電 源 : AC 100V、50Hz/60Hz共用

● 消 費 電 力 : 電源 "オン" 時 17W、電源 "スタンバイ(切)" 時 4W

● **質** 量 :約4.9kg

● 寸 法 図



● * 印は電子情報技術産業協会(JEITA)規格に決められた測定方法による数値です。



ご相談や修理は				
ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。				
転居されたり、贈答品などでお困りの場合	合は、下記の相談窓口にご相談ください。			
修理などのアフターサービスに関するご相談	お買い物相談や製品についての全般的なご相談			
ビクターサービスエンジニアリング株式会社	お客様ご相談センター			
27 ページの「ビクターサービス窓口案内」をご覧ください。	ップェインで の120-2828-17 携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は ☎ (03)5684-9311 FAX (03)5684-9317 〒113-0033 東京都文京区本郷 3-14-7 ピクター本郷ピル			

ビクターインターネットホームページアドレス http://www.victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

AV&マルチメディアカンパニー

〒221 - 8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3 -12